

- 1** → Après des années d'intenses impacts sur les banquettes, des dégâts superficiels peuvent apparaître sur leur surface. Les chocs dus au transport interne provoquent des égratignures, des taches ou d'autres marques. Celles-ci peuvent être traitées efficacement en utilisant le « Polysto Cleaner ». Ce dernier peut aussi être utilisé pour nettoyer les traces de silicones après leurs mises en place.



- 2** → Retrouver le brillant des banquettes Sanicoat avec le « Polysto Polish ».



- 3** → Si besoin, les joints peuvent être renouvelés grâce à notre silicone (certifié agro-alimentaire) ou notre soudure chimique bi-composant « Saniseal ».



- 4** → Réparer vos banquettes en utilisant notre « Polysto Repairkit » (kit de 2 composants gelcoat). Tout est inclus dans notre kit (outils, applicateur, produits, etc.).



- 5** → Utiliser la solution « Polysto extreme impact » (bande de polyéthylène PE500 autocollante à fixer sur le devant des banquettes) pour une protection contre les chocs importants.



- 6** → Les banquettes Polysto peuvent aussi être remplacées rapidement et facilement grâce à nos systèmes préfabriqués (voir les instruction de montage Polysto).

